Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
OK	OK	Settings	Setup / OPT /
Up	Up	>>	>>I / Preset+
Down	Down	>>	>> / Tune+
Right	Right	Play	Play / Slow
Left	Left	AD / PIP	Sound / Title
Back	Back / Return	<<	I<< / Preset-
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-
Vol -	Vol -	Rec	Rec / Rec Mode
Home / Smart	Menu / Home	Pause	Pause / Step / Freeze
3D	Shift + 3	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	FAV	Fav / Marker / PC
P +	CH+ / Page+	Exit	Exit / Cancel / Clear
P -	CH- / Page-	Input	AV / Input / RDS
Ratio	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
List	Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Q.Menu	D.Menu / Top Menu	Stop / Live TV	Stop / Hold

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV Mode	SHIFT + RDS / AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	5	TAPE 5 — 5
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat	Q.View	SHIFT + MEDIA / DISPLAY — Shift + Display / Media
Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search	4	VIDEO 4 — 4
0	HDMI - SAT 0 — 0	Live Zoom	SIZE / ZOOM — Zoom / Size
AD	LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II	3	CD - STB 3 — 3
TV / PC	SHIFT + PC / FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC	2	DVD 2 — 2
Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH — Shift + Red / Netflix /	1	TV 1 — 1
App	SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP /	T.Opt	SHIFT + OPT-TOOLS / SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
TV / Radio	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /	Energy Saving	SURROUND / Eject — Eject / Surround
Guide	-/-- / GUIDE / EPG — Guide / EPG / -/--	My APPS	SHIFT + LIST / SMART — Shift + Smart / List
Info	ANGLE / INFO — Info / Angle		
Recent	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer		
9	BLUETOOTH 9 — 9		
8	USB 8 — 8		
7	AUX - HDD 7 — 7		
Live Menu	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
6	TUNER 6 — 6		