Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Energy/Saving		Sound / Title
	AV Mode		Picture / Format
	Input		AV / Input / RDS
	Tv/Radio		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List		Smart / List
	Q.View		Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute/Delete		Mute / Dimmer
	FAV/Mark		Fav / Marker / PC
	Ratio/Char/Num		Zoom / Size
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Netcast		Display / Media
	Netcast Home		Menu / Home
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Back		Back / Return
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
T. Opt	Shift + Setup / OPT / Tools		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Simplink	Sleep / Timer		
Info	Info / Angle		
AD	Audio / Lang I/II		
APP/*	Shift + Green / APP / Repeat		