Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep		Sleep / Timer
	Screen		Picture / Format
	Presets		Setup / OPT /
	↔		TV/Radio /
	FAV		+ Shift + Fav / Marker / PC
	Lang		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	TXT		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	EPG		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Swap		Fav / Marker / PC
	Photo/Music/Movi		D.Menu / Top
	World		Smart / List
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	C		Exit / Cancel / Clear
	Disp.		Display / Media
	Search Mode	+	Shift + Red / Netflix /
	Return		Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+	Yellow/Root	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Blue/Title	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +		
CH-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search		
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size		
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat		