Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FUNC	Func	LIST SMART	Smart / List
0	0	0	0
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ALT	ALT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/SAT	Tv/Sat	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
	Page ↑	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Page ↑	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Page ↓	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
	Page ↓	PRESET-	I<< / Preset-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH	Up/CH+		Up
CH	Up/CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	Down/ CH-		Down
CH	Down/ CH-	CH PAGE	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung