Mandis shop

Philips 996510045455

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Subtitle	Subtitle / EQ
Options	Setup / OPT /
Home	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Ok	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	Back / Return
Edit	Smart / List
[I<>I]	Shift + Smart / List