Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		Stop		Stop / Hold
	Open / Close		Eject / Surround		Play		Play / Slow
	Display		Display / Media		Pause		Pause / Step / Freeze
	Audio		Audio / Lang I/II		Previous		I<< / Preset-
	Subtitle		Subtitle / EQ		Next		>>I / Preset+
	Angle		Info / Angle		REV		<< / Tune-
	Setup		Setup / OPT /		FWD		>> / Tune+
	Menu		Menu / Home		Return		Back / Return
	Top Menu		D.Menu / Top		I< Step/Slow		CH- / Page-
	Multi Dial -		Down		Step/Slow I>		CH+ / Page+
	Multi Dial +		Up		Search Mode		Red / Netflix / Search
	Enter		OK	1	1	1	1
	Function		Fav / Marker / PC	2	2	2	2
	Video Adjust		Picture / Format	3	3	3	3
	FL Dimmer		Mute / Dimmer		Clear		Exit / Cancel / Clear
	Jog Mode 1		Left	4	4	4	4
	Jog Mode 2		Right	5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
LAST MEMORY	Last Memory	+ VOL	Vol +		
CONDITION MEMORY	Condition Memory	VOL −	Vol -		