Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	TTX/MIX		Text / Goto
0	0	0	0
	PRE-CH		Back / Return
	VOL+		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	PR+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	VOL-		Vol -
	CH. LIST		Display / Media
	CH. LIST	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart HUB		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return	SHIFT + BACK	Shift + Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
A	Red/A		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B Green/B	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
C Yellow/C	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue/D	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL E-Manual	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
3D 3D	FORMAT PICTURE Picture / Format		
AD/SUBT. AD/Subt	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
◀◀ I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-		
◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶ Play	SLOW ▶ Play / Slow		
❚❚ Pause	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
▶▶ >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+		