Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
P.MODE MODE	Mode/ P. Mode	SEARCH TV/R	TV/ R
AUTO SEARCH	Search/ Auto	DISPLAY INFO	Info
ID RESET BACKUP	Backup/ ID	SETTINGS OPT	Options
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
ID	ID	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	◁ I	C	Yellow
	I I >	D	Blue
	>>I		>>I
	<</◁		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>/ I >		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
T	T/ +	VOL +	Vol +
W	W-	VOL -	Vol -
MUTE PTZ	PTZ/ Mute	MUTE	Mute
SCROLL	Scroll Up	CH +	Ch +
	Scroll Down	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
FREEZE	Freeze	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ALARM	Alarm	A	Red
VIEW UNDER SCAN	View/Under	HOME SMART	Smart
PRESET PIP	Preset/PIP	PICTURE FORMAT	Format
REC LOCK SOURCE	Rec	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ID	ID	FAV PRE-CH	Pre Ch
T+	T/+	VOL +	Vol +
W-	W-	VOL -	Vol -
MUTE PTZ	Mute/PTZ	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
PRESET PIP	Preset/PIP	PICTURE FORMAT	Format
REC LOCK SOURCE	Rec	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	REPEAT TEXT	Text
VIEW UNDER SCAN	View/Under	HOME SMART	Smart
P.MODE MODE	Mode/P. Mode	SEARCH TV/R	TV/R
AUTO SEARCH	Search/Auto	DISPLAY INFO	Info
ID RESET BACKUP	Backup/ID	SETTINGS OPT	Options