Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	DIMMER	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
	DVD	D	Blue
	TUNER/BAND	B	Green
	AUX	A	Red
	ASC	SHIFT + OK	Shift + Ok
	SLOW/MO/ST		List
	SUBTITLE		Subt
	SUPER 5.1		Options
	MUSIC/ V-H/P		Dual
	MOVIE		D. Menu
	I<<		I<<
	STOP		Stop
	PAUSE		Pause
	PLAY		Play
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PL II MODE		Smart
	TUNING+ / CH+		Ch +
	TUNING- / CH-		Ch -
	VOLUME+		Vol +
	VOLUME -		Vol -
	PL II EFFECT		Media
	RETURN		Back
	MENU		Menu
	INFO		Info
	MUTE		Mute
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER		Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	1/RDS DISPLAY	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TA 3	3/ TA	3	3
PTY - 4	4/ PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5/ PTY SEARCH	5	5
PTY + 6	6/ PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL	CANCEL	CLEAR EXIT	Exit
TEST TONE	TEST TONE	ECO 3D	3D
SOUND EDIT	SOUND EDIT	SHIFT +	Shift + Right
TUNER MEMORY	TUNER MEMORY	SHIFT +	Shift + Down
ZOOM	ZOOM	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
LOGO	LOGO	SHIFT +	Shift + Up
EZ VIEW NTSC/PAL	EZ VIEW	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	REPEAT	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REMAIN	REMAIN	SHIFT +	Shift + Left