Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
DTV	Smart
Radio	TV/R
USB	Options
DVD	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv Guide	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P. Mode	Format
S. Mode	Shift + Dual
FAV	Pre Ch
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Menu	Menu
Exit	Exit
Info	Info
Source	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep	Red / Goto	Red
Aspect	3D	Green / A-B	Green
Subtitle	Subt	Yellow / Angle	Yellow
Text	Text	Blue / Repeat	Blue
Audio	Dual		
Text Hold	SHIFT + TEXT		
Zoom / Text	Eject		
Power / Displa	SHIFT + Power		
Rec / DVD Menu	Rec		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Stop / Eject	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Rec List / DVD Setup	List		