Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV Power	Shift + Power
Open / Close	Eject
Dimmer	Smart
Display	Info
Input	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Video Format	Format
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Angle	3D
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
System Menu	Menu
Top Menu	Shift + Menu
Pop Up / Menu	D. Menu
Return	Back
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	⊲ I	SHIFT +	Shift + Left
	I > / II >	SHIFT +	Shift + Right
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
PLAY MODE	Play Mode	SETTINGS OPT	Options
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Muting	MUTE	Mute
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
PROG +	Prog +	CH +	Ch +
	Prog -	CH -	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung