Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	POWER		Power
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
EPG	EPG 2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
EPG	EPG 1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
FAV	FAV 2	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
FAV	FAV 1	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	Up / CH +		Up
VOL-	Left / VOL -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right / VOL +		Right
CH-	Down / CH -		Down
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Blue / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	Blue / Info	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PAUSE	GREEN/PAUSE	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Yellow / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Zoom	Yellow / YouTube / Repeat		
VOL+	Vol +		
Page+	CH+ / Page+		
VOL-	Vol -		
Page-	CH- / Page-		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
PLAY	Play / Slow		
STOP	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
PAUSE	Pause / Step / Freeze		
REC	Rec / Rec Mode		