Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 SPACE	0	0	0
ECO	Eco	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	[i]	DISPLAY INFO	Info
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	≡	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	I<		I<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	>>		>>