Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	SHIFT + Power	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	Up / Preset/CH+	Up
Sleep	Sleep / Timer	Menu	Menu / Home
Phono	Fav / Marker / PC	Pure Direct	Setup / OPT /
Tuner	6	Left / A/B/C/D/E	Left
CD	3	Enter	OK
Multi CH In	Guide / EPG / -/--	Right /	Right
V-AUX	7	Night	Smart / List
CBL/SAT	0	Return	Back / Return
MD/TAPE	5	Down / Preset/CH-	Down
CD-R	8	Display	Display / Media
DTV	1	Straight Effec	TV/Radio /
VCR 1	4	STEREO	Sound / Title
DVR / VCR 2	9	Music	Audio / Lang I/II
DVD	2	Entertain	Zoom / Size
Volume+	Vol +	Movie	Picture / Format
Volume-	Vol -	THX	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDARD	Standard	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SELECT	Select	GOTO TEXT	Text / Goto
EXTD SUR	Extd Sur.	SURROUND	Eject / Surround
FREQ/RDS	Freq/RDS	SLOW	Play / Slow
EON	EON	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MODE – PTY	PTY Seek Mode	TUNE-	<< / Tune-
SEEK – START	PTY Seek Start	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	Power		Power
PRESET CH	Preset Down	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET CH	Preset Up		Up
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
CH	Preset Down		Down
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left A/B/C/D/E		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right A/B/C/D/		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEREO 1	1	TV 1	1
MUSIC 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
THX 5	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDARD 6	5	TAPE 5	5
SELECT 7	7	AUX - HDD 7	7
EXTD SUR 8	8	USB 8	8
1 MEMORY 9	9	BLUETOOTH 9	9
MEMORY 2 0	0	HDMI - SAT 0	0
SPEAKERS B ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREQ/RDS	Freq/RDS	SLOW	Play / Slow
EON	Eon	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MODE – PTY SEEK	Mode PTY Seek	TUNE-	<< / Tune-
SEEK – START	PTY Seek Start	TUNE+	>> / Tune+