Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Source	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT	
1 ./@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	SHIFT + RETURN BACK		Shift + Back / Return
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	
+P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
-V	Vol -	VOL -	Vol -
World/Internet		LIST SMART	Smart / List
-P	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Up		Up	
Left		Left	
OK	OK	OK	OK
Right		Right	
Down		Down	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Camera/Music/Ph		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Guide		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/o		SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
*/o..		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
	[≡] . .	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /			
	[- o-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			