Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Swap	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Hold	Stop / Hold	PP	Smart / List
♫	Sound / Title	PR+	CH+ / Page+
Sub	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
16:9	Picture / Format	PR-	CH- / Page-
TV/TX	TV/Radio /	1	1
Double	D.Menu / Top	2	2
[ ]	Setup / OPT /	3	3
Mix	Text / Goto	4	4
AV	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	7	7
Left	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right	Right	-/--	Guide / EPG / -/--
Down	Down	0	0

Original		Replacement		Original	Replacement
	Violet	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow/Timer	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Update	SHIFT + OK	Shift + OK		
	Reveal	SHIFT + RETURN / BACK	Shift + Back / Return		
	P100	SHIFT + HDMI - SAT / 0	Shift + 0		