Original		Replacement	
POWER		Power	
INFO		Info / Angle	
HDMI CONTROL		Shift +	0
SLEEP		Sleep / Timer	
SCREEN		Picture / Format	
SOURCE		AV / Input / RDS	
PRESETS		Setup / OPT /	
1		1	
2		2	
3		3	
ZOOM/RED/▲		Zoom / Size	
ZOOM/RED/▲		Shift +	CH+ /
ZOOM/RED/▲		Red / Netflix / Search	
4		4	
5		5	
6		6	
REPEAT/GREEN/▼		Green / APP / Repeat	

Original		Replacement	
REPEAT/GREEN/▼		Shift +	CH- /
7		7	
8		8	
9		9	
ROOT/YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat	
RETURN		Back / Return	
0		0	
MENU		Menu / Home	
TITLE/BLUE		Blue / Prime Video / Random	
TITLE/BLUE		Sound / Title	
UP		Up	
LEFT		Left	
OK/SELECT		OK	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
P+		CH+ / Page+	
P-		CH- / Page-	

Original		Replacement		Original		Replacement	
	V+	VOL +	Vol +		PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	V-	VOL -	Vol -		<<	TUNE-	<< / Tune-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		>>	TUNE+	>> / Tune+
LANG.	LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SUBTITLE	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
SWAP	SWAP/↔	LIST SMART	Smart / List				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--				
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto				
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
ANGLE	ANGLE	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle				
SEARCH MODE	SEARCH MODE	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	STOP	HOLD	Stop / Hold				
	PLAY	SLOW	Play / Slow				