Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject		Eject
	[i+]/Display		Info
	Clear		Exit
	Tv/Video		TV/R
	1		1
	Counter/Remind		Subt
	Input Select		AV
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Replacement	
	-/--		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Rec		Rec
	Wide		Format
	Timer		Shift + AV
	I>/Slow		Text
	Menu		Menu
	Smart Search		Media
	Up		Up
	Pause		Pause
	>>		>>
	Right		Right
	>>I		>>I
	Stop		Stop

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Down		Down				
	Left		Left				
	<<		<<				
	I <<		I <<				
	OK		Ok				
	Play		Play				

Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY	[i+]/Display	DISPLAY INFO	Info
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	Prog-	CH −	Ch -