Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search	Text	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II	Subtitle	Subtitle / EQ
Blue/Pause	Blue / Prime Video / Random	USB	Shift + 8
Blue/Pause	Shift + Pause / Step /	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Up	Up
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Info	Info / Angle	OK	OK
<<	<< / Tune-	Right	Right
>>	>> / Tune+	EPG	Guide / EPG / -/--
I<<	I<< / Preset-	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	FAV	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow	Find	Shift + Red / Netflix /
Stop	Stop / Hold	HDMI	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode	Page+	CH+ / Page+

Original		Replacement	
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SAT	SAT	LIST SMART	Smart / List
F1	F1	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PAGE –	Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Replacement