Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby / On		Power	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	HIDE	Hide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	TV MODE	TV Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
2	2	DVD 2	2	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
3	3	CD-STB 3	3	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/DVD	TV / DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
4	4	VIDEO 4	4	REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
5	5	TAPE 5	5	EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
6	6	TUNER 6	6	TIMESHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CL	CL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	CHANN -	Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7	CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
9	9	BLUETOOTH 9	9		Up		Up
0	0	HDMI-SAT 0	0	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DVD/HDD	DVD / HDD	LIST SMART	Smart / List		Left		Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RESTART	Restart	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REV-SCA	<< Scan REV	TUNE-	<< / Tune-
CAN-FWD	>> Scan FWD	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+
REV-STE	Step REV	SHIFT +	Shift + Left
TEP-FWD	Step FWD	SHIFT +	Shift + Right
REPLAY	Replay	VOL -	Vol -
SKIP	Skip	VOL +	Vol +
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
BOOKMARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC