Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left Up	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Right Up	CH+ / Page+
Clock	Stop / Hold	Up	Up
12 Hrs	Play / Slow	Left	Left
24 Hrs	Pause / Step / Freeze	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Left Down	Vol -
4	4	Right Down	CH- / Page-
5	5	Up/Dn	Smart / List
6	6	☼)	Display / Media
7	7	±10s	Fav / Marker / PC
8	8	INT	Red / Netflix / Search
9	9	FGB	Green / APP / Repeat
EXIT	Exit / Cancel / Clear	TBT	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	Timer	Sleep / Timer
EDIT	Guide / EPG / -/--	Timer	Blue / Prime Video / Random