Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CEC	CEC	HOME SMART	Smart
?	?	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +

Original		Replacement		Original		Replacement	
P-		Ch -					
Rec		Rec					
Play		Play					
Pause		Pause					
Stop		Stop					
<<		<<					
>>		>>					
[. . .]		Subt					
[<>]		Format					
Q		Info					
Tv/ Radio		TV/ R					
My Media		Media					
I <		I <<					
>I		>>I					