Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Home	HOME SMART	Smart
	Micro	APP MEDIA	Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH -	Ch -

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options
SPORTS	Sports	SOUND DUAL	Dual
Music	Music	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	PROG SLEEP	Sleep
prime video	prime video	ECO 3D	3D
YouTube	YouTube	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ivi	IVI	FAV PRE-CH	Pre Ch
okko	okko	PICTURE FORMAT	Format
MEGOGO	Megogo	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement