Mandis shop

Toshiba CT-8545

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Home	HOME MENU	Menu / Home
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Smart Colors	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
123 #	123#	TV 1	1
prime video	prime video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Play	FPay	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://al-remotecontrols.nl/en/Toshiba/10668-368/replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-8545-00176.htm