Mandis shop

5515110861

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Home	HOME MENU	Menu / Home		
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Down		Down		
	Up		Up		
	Fan	LIST SMART	Smart / List		
	Silence	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Split	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

https://al-remotecontrols.nl/en/Delonghi/1667-973-replacement-remote-control-for-Delonghi-5515110861.htm