Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute	
TV / AV		AV	
?		Smart	
Lock		List	
Text		Text	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		Guide	

Original		Replacement	
QV		Pre Ch	
Aspect		Format	
Subcode		Subt	
Mix		Shift + Text	
Cancel		Exit	
Red / Picture		Red	
Red / Picture		Shift + Format	
Green / Sleep		Green	
Green / Sleep		Sleep	
Yellow / Timer		Yellow	
Yellow / Timer		TV/R	
Blue / Sound		Blue	
Blue / Sound		Shift + Dual	
Reveal		Info	
Hold		Stop	
→| S |←		Dual	
→| P |←		Options	

Original		Replacement		Original		Replacement	
P+	Up / P +	+ CH	Ch +				
P+	Up / P +	▲	Up				
P-	Down / P -	CH −	Ch -				
P-	Down / P -	▼	Down				
V+	Right / V +	▶	Right				
V+	Right / V +	+ VOL	Vol +				
V-	Left / V -	◀	Left				
V-	Left / V -	VOL −	Vol -				
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
MENU	Menu	OK	Ok				