Original		Replacement	
	Power		Power
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	www	LIST SMART	Smart / List
	Red/▲	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red/▲	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Green/▼	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green/▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
▼	Down	▼	Down
OK	OK	OK	OK
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement		Original	Replacement
V+	Vol +	VOL +	Vol +		
P+	P+	CH +	CH+ / Page+		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
V-	Vol -	VOL -	Vol -		
P-	P-	CH -	CH- / Page-		