Original		Replacement	
	Power		Power
	Tv/Rad.	SEARCH TV/R	TV/R
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	[↔]/Ratio	ECO 3D	3D
	Ext(Cable)	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
Q.VIEW	Q.View	APP MEDIA	Media
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P PAGE	PR+	+ CH	Ch +
P PAGE	PR-	CH −	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Home	HOME SMART	Smart
	☼	TOP MENU MENU	Menu
T.OPT	T.Opt.	SETTINGS OPT	Options
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement		Original	Replacement
OK	OK	OK	Ok		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t		
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o		
REC/*	Rec/ *	REC MODE	Rec		
■	St op	■	St op		
<<	<<	<<	<<		
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
>>	>>	>>	>>		
●	Red	A	Red		
●●	Gr een	B	Gr een		
●●	Yel l ow	C	Yel l ow		
●●	Bl ue	D	Bl ue		