Original	Replacement		Original	Replacement	
Source	AV / Input / RDS		Blue	Blue / Prime Video / Random	
Power	Power		1	1	
Internet	Smart / List		2	2	
Sleep	Sleep / Timer		3	3	
Presets	Setup / OPT /		4	4	
Multimedia	Display / Media		5	5	
Rec	Rec / Rec Mode		6	6	
Play	Play / Slow		7	7	
Pause	Pause / Step / Freeze		8	8	
Stop	Stop / Hold		9	9	
Lang	Audio / Lang I/II		TV	Shift + 1	
<<	<< / Tune-		0	0	
>>	>> / Tune+		Return	Shift + Back / Return	
Dialog	Sound / Title		Menu	Menu / Home	
Red	Red / Netflix / Search		Q.Menu	D.Menu / Top	
Green	Green / APP / Repeat		Vol +	Vol +	
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		Up	Up	

Original	Replacement	Original	Replacement
P+	CH+ / Page+		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down	Down		
p-	CH- / Page-		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Wide	Picture / Format		
Folder [*]	Zoom / Size		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
*/o	Fav / Marker / PC		
*/o.	Shift + Fav / Marker / PC		
Text	Text / Goto		
Guide	Guide / EPG / -/--		