Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Page -	CH- / Page-
Power	Power	Up / Channel +	Up
1	1	Up / Channel +	Shift + CH+ /
2	2	Page +	CH+ / Page+
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Left / Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right / Vol +	Right
7	7	Right / Vol +	Vol +
8	8	Down / Channel -	Down
9	9	Down / Channel -	Shift + CH- /
Text	Text / Goto	Freeze	Pause / Step / Freeze
0	0	Menu	Menu / Home
Sub	Subtitle / EQ	Browse	Smart / List
TV	Display / Media	EPG	Guide / EPG / -/--
TV / Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Alt	D.Menu / Top

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		

Original		Replacement	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Text		Text / Goto
	0		0
	Sub		Subtitle / EQ
	TV		Display / Media
	TV / Rad		TV/Radio /
	Audio		Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
	Page -		CH- / Page-
	Up / Channel +	+	Shift + CH+ /
	Up / Channel +		Up
	Page +		CH+ / Page+
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	Down / Channel -	+	Shift + CH- /
	Down / Channel -		Down
	Freeze		Pause / Step / Freeze
	Menu		Menu / Home
	Browse		Smart / List
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Alt		D.Menu / Top

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		