Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	[<>]	Picture / Format
1	1	?	Info / Angle
2	2	CEC	Display / Media
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	←	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Tools	Setup / OPT /
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
0	0	Guide	Guide / EPG / -/--
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Source	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original		Replacement	
P -	PR-	CH PAGE	CH- / Page-				
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-				
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				
REC.LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List				
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				