Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
[<>]	Format
♪	Dual
[ ]	3D
PAT	Smart
PIP Sel	Play
PIP Pos	Pause
PIP Size	Stop
AV	AV
PC	Media
TV	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Replacement
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Zoom	Eject
Swap	Pre Ch
Swap	Back
PR-	Ch -
PR+	Ch +
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Freeze	Ok

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Info	DISPLAY INFO	Info				
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
	[+]	SETTINGS OPT	Options				
	[?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
	[♦]	AD SUBT	Subt				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text				
	[≡x]	CLEAR EXIT	Exit				
	[:≡]	-/-- GUIDE	Guide				