Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
RADIO/ TV	Radio/Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH	CH/Page+	+ CH	Ch +
CH	CH/Page-	- CH	Ch -
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
STATUS	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PLAY/x1.3	Play/x1.3	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause/Pause Live		Pause
STOP	Stop		Stop
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	<</Remind Live		<<
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP-UP MENU DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator/PopUp	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement
	Right / I >	Right
	Left / <I	Left
	Red	Red
	Green	Green
	Yellow	Yellow
	Blue	Blue
TEXT	[≡] / Text	REPEAT TEXT
STTL	[≡♦] / STTL	AD SUBT
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP
CHAPTER	Chapter	ZOOM Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL
TIME SLIP	Time Slip	E-MANUAL D.MENU
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV
DEL	DEL	MUTE
MANU -10s	Manual Skip -10s	PICTURE FORMAT
AL SKIP +60s	Manual Skip +60s	ECO 3D

Original		Replacement
	Power Tv	SHIFT + Shift + Power
VOL	Vol + TV	VOL Vol +
INPUT AV	AV/Input TV	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
VOL	Vol - TV	VOL Vol -
CH	CH+ TV	SHIFT + CH Shift + Ch +
CH	CH- TV	SHIFT + CH Shift + Ch -
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA Media