Original		Replacement	
	Power		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOLUME +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV/AV	TV/AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOLUME −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
EXT-IN	Ext-In	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
FL DISPLAY	FL Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/-- ≥10	+10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
SKIP ∨	▼	SHIFT +	Shift + Down
SKIP ∨	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	▲	SHIFT +	Shift + Up
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/S	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
SEARCH	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up

Original		Replacement		Original	Replacement
MENU / PLAY LIST	Menu/Play List	HOME / MENU	Menu / Home		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back / Return		
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	TITLE / SOUND	Sound / Title		
SFC	SFC	GOTO / TEXT	Text / Goto		
-H.BASS -C.FOCUS	-H.BASS/-C.Focus	SHIFT + TITLE / SOUND	Shift + Sound / Title		
DOLBY PL II	Dolby/PL II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLEEP -SETUP	Sleep/-Setup	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
CH SELECT -TEST	CH Select/-Tes	LIST / SMART	Smart / List		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
MUTING	Muting	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer		