| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| AUX | AUX | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10 | >10 | -/-- GUIDE | Guide |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| PROGRAM | Program | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| RANDOM | Random | SETTINGS OPT | Options |
| I<< CD | I<< CD | | I<< |
| >>I CD | >>I CD | | >>I |
| Stop CD | Stop CD | | Stop |
| Play CD | Play CD | PLAY MODE | Play |
| Pause CD | Pause CD | | Pause |
| FM Mode/BP | FM Mode/BP | HOME SMART | Smart |
| Tuner/Band | Tuner/Band | APP MEDIA | Media |
| REW Tape | Rew Tape | | << |
| FF Tape | FF Tape | | >> |
| Stop Tape | Stop Tape | SHIFT + | Shift + Stop |
| <> Tape | <> Tape | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| SOUND VIRTUALIZER | Sound Virtualize | SOUND DUAL | Dual |
| COUNTER RESET | Counter Reset | A | Red |
| REV MODE | Rev Mode | B | Green |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vol + | | Vol + | | | |
| | Vol - | | Vol - | | | |
| | Muting | | Mute | | | |