Original		Replacement	
Power		Power	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
Source		AV / Input / RDS	
TV		TV/Radio /	
[I<>I]/Format		Picture / Format	
Home		Menu / Home	
Smart Tv		Smart / List	
List		Display / Media	
List		Shift + Smart / List	
[i]/Info		Info / Angle	
Up		Up	
Left		Left	

Original		Replacement	
OK		OK	
Right		Right	
Adjust		D.Menu / Top	
Down		Down	
Options		Setup / OPT /	
Back		Back / Return	
CH-		CH- / Page-	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
1		1	
2		2	

Original		Replacement		Original	Replacement
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		