Original		Replacement		Original		Replacement	
DVD	Select DVD	LIST SMART	Smart / List		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
HDD	Select HDD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		<I	VOL −	Vol -
INPUT SEL	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		I>	VOL +	Vol +
STANDBY/ON	Standby / On		Power		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround		<<	TUNE-	<< / Tune-
1	1	TV 1	1	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	PLAY	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
3	3	CD-STB 3	3	PLAY	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
4	4	VIDEO 4	4		>>	TUNE+	>> / Tune+
5	5	TAPE 5	5	TV MUTE AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
6	6	TUNER 6	6	PROG	Prog +	CH PAGE +	CH+ / Page+
7	7	AUX-HDD 7	7	PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
8	8	USB 8	8	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
9	9	BLUETOOTH 9	9	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV/DVD	TV / DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Up		Up
0	0	HDMI-SAT 0	0		Left		Left
CM SKIP	CM Skip	GOTO TEXT	Text / Goto	OK	OK	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Down	Down		
Title List / Di Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Play List / Tit Menu	Sound / Title		
Anykey	Red / Netflix / Search		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Pause	Shift + Pause / Step /		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Copy	Blue / Prime Video / Random		
Marker	Fav / Marker / PC		

Original		Replacement		Original	Replacement
	Input Sel.		AV / Input / RDS		
	TV Standby / On		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Vol +		Vol +		
	TV Mute		Mute / Dimmer		
	Prog +		CH+ / Page+		
	Vol -		Vol -		
	Prog -		CH- / Page-		