Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TEXT TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	− CH PAGE	CH- / Page-
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CONTENT	Content	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN BACK	Return / Back	RETURN BACK	Back / Return
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HI DUAL	Dual I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
eTV INTERNET	Internet / @TV	LIST SMART	Smart / List		
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MEDIA.P	Media. P	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
D	D	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		