Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CH MGR	CH. MGR	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
PC	PC	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PIP	[≡+] / PIP	ECO 3D	3D
INFO	[≡?] / Info	DISPLAY INFO	Info
TTX/MIX	[≡] / [/ ≡] / TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
P.MODE	Red/ - I / I - / P. Mode	A	Red

Original	Replacement	Original	Replacement
S.MODE Green/-I♪I-/S. Mode	B Green		
STILL Yellow/Still	C Yellow		
P.SIZE Blue/P. Size	D Blue		
SOURCE [≡♦]/Source	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
SWAP [≡◊]/Swap	SETTINGS OPT Options		
SIZE Size	PICTURE FORMAT Format		
DUAL I-II/Dual	SOUND DUAL Dual		
SRS (o)/SRS	AD SUBT Subt		
POSITION [↔]/Position	HOME SMART Smart		
P Up	>>		
P Down	<<		