Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
-V	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
	Home/@	HOME SMART	Smart
+P	+P	+ CH	Ch +
-P	-P	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	WWW	APP MEDIA	Media
	Music/Photo/Vide	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
HELP	Help	DISPLAY INFO	Info
	*/O	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual				
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep				
	[- O-]	AD SUBT	Subt				
	<<		<<				
	Pause		Pause				
	>>		>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Stop		Stop				