Original		Replacement	
STANDBY	Standby	STANDBY	Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement	
FAV-	FAV-	SHIFT +	Shift + CH- /	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
FAV+	FAV+	SHIFT +	Shift + CH+ /	⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
HOLD	Hold	SHIFT +	Shift + Stop /		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBPAGE	Subpage	SURROUND ⏏	Eject / Surround				
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media				
⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
⏯	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				