| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDBY | Power | | Power | | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| NICAM/EJECT | Nicam/Eject | SURROUND | Eject / Surround | TV-MENU | Tv-Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | DVD-SETUP | DVD Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | Up | | Up |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format | | Left | | Left |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | ENTER | Enter | OK | OK |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | Right | | Right |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | Down | | Down |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | REPEAT | Red/ Repeat | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | REPEAT | Red/ Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | ZOOM | Green/ Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | ZOOM | Green/ Zoom | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | ANGLE | Yellow/ Angle | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | ANGLE | Yellow/ Angle | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | GOTO | Blue/ Goto | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | GOTO | Blue/ Goto | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / Goto |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TEXT | Text / Audio | GOTO TEXT | Text / Goto |
| TEXT | Text / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TV/RADIO | Tv/ Radio/ Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| TV/RADIO | Tv/ Radio/ Menu | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| INDEX | I<</ Index | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| REVEAL | Play/ Reveal | SLOW ▶ | Play / Slow |
| REVEAL | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| SUBPAGE | >>I / Subpage | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| SIZE | Stop/ Size | HOLD ■ | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| HOLD/A-B | Hold/ A-B/ Rec List | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| HOLD/A-B | Hold/ A-B/ Rec List | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| SLOW | Rec/ Slow | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| | Time Shift | LIST SMART | Smart / List |
| EPG PROGRAM | EPG/ Program | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INFO TITLE | Info/ Title | ANGLE INFO | Info / Angle |