Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
STILL	Still	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Prev. Ch.	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO NICAM/A2	Nicam/A2 / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUTO	Auto	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Red / DVD	Red / Netflix / Search
Red / DVD	D. Menu / Top
Green / DVD	Green / APP / Repeat
Green / DVD	Setup / OPT /
Yellow / Goto	Shift + Text /
Yellow / Goto	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Repeat	Blue / Prime Video / Random
Blue / Repeat	Shift + Green / APP /
I<< / Index	I<< / Preset-
>>I / Cancel	>>I / Preset+
<< / Reveal	<< / Tune-
>> / Hold	>> / Tune+
TXT / Eject	Eject / Surround
TXT / Eject	Text / Goto
Play/Pause / Siz	Play / Slow
Play/Pause / Siz	Pause / Step / Freeze
Stop / Subpage	Stop / Hold

Original	Replacement
Subtitle	Subtitle / EQ
Rec Menu	Shift + Rec / Rec Mode
CH List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC
USB	Shift + 8
DTV / Radio	TV/Radio /
DTV	Display / Media
REC / Repeat	Rec / Rec Mode