Original		Replacement	
POWER	POWER	Power	Power
INFO	INFO	ANGLE / INFO	Info / Angle
MUTE	MUTE	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD - STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX - HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
SOURCE	SOURCE	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT / 0	0
AUDIO	AUDIO	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
FORMAT	FORMAT	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
BACK	BACK	RETURN / BACK	Back / Return

Original		Replacement	
MENU	MENU	HOME / MENU	Menu / Home
EXIT	EXIT	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
UP	UP		Up
LEFT	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
RIGHT	RIGHT		Right
VOL+	VOL+	VOL	Vol +
DOWN	DOWN		Down
CH+	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	VOL	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
LIST	LIST	LIST / SMART	Smart / List
SLEEP	SLEEP	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
RED	RED	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original		Replacement
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	I <<	PRESET-	I << / Preset-			
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	PLAY	SLOW	Play / Slow			
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto			
	STOP	HOLD	Stop / Hold			
	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
	RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /			
	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
	DMP	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
	INDEX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top			
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode			