Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	P-	CH- / Page-
Blue	Blue / Prime Video / Random	1	1
Menu	Menu / Home	2	2
P<P	Smart / List	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
Ok	OK	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8
AV	AV / Input / RDS	9	9
Tv/R	TV/Radio /	PP	Back / Return
Info	Info / Angle	0	0
I-II	Audio / Lang I/II	-/-- Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	-/-- Exit	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[≡o]	TUNE-	<< / Tune-		
	[≡+]	TUNE+	>> / Tune+		
	[≡x]	PRESET-	I<< / Preset-		
	[. ≡] / [*]	PRESET+	>>I / Preset+		
WIDE	[≡♦] / [+] / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PC	[≡?] / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
GUIDE	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		