Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
SOURCE	[≡_] / Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PRE-CH	[≡o] / PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/DTV	Tv/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
CH LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	[≡i] / Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	[≡x] / Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	[≡?] / Info	DISPLAY INFO	Info
TTX/MIX	[≡] / [≡] / TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
P.MODE M/B	M/B/P. Mode	SETTINGS OPT	Options
S.MODE	[≡♦] / S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.SIZE	[≡+] / P. Size	PICTURE FORMAT	Format
AUTO	[≡♦] / Auto	HOME SMART	Smart
DUAL I-II	I-II / Dual	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SOURCE	Source Green	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PIP	PIP	ECO 3D	3D

Original	Rechange