Original	Rechange	Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS	1	1
Power	Power	2	2
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	3	3
Netflix	Shift + Red / Netflix /	4	4
Camera-Music-Ph	Display / Media	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Lang	Audio / Lang I/II	TV	Shift + 1
<<	<< / Tune-	TV	TV/Radio /
>>	>> / Tune+	0	0
[≡]. .	Sound / Title	Recall	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Internet	Smart / List
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Q.Menu	D.Menu / Top
Blue	Blue / Prime Video / Random	V+	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
P+ PR+	CH PAGE CH+ / Page+	Gui de	GUIDE EPG Gui de / EPG / -/--
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK OK		
Right	Right		
Down	Down		
V- Vol -	VOL Vol -		
P- PR-	CH PAGE CH- / Page-		
BACK Back	RETURN BACK Back / Return		
EXIT Exi t	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[-O-]	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Fol der	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
i	ANGLE INFO Info / Angle		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
*/O	PRESET- I<< / Preset-		
*/Q	PRESET+ >>I / Preset+		
[≡]/Text	GOTO TEXT Text / Goto		