Original	Rechange	Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS	AD	Eject / Surround
Power	Power	0	0
TV	Shift + 1	Recall	Fav / Marker / PC
TV	TV/Radio /	Vol +	Vol +
3D	Shift + 3	[i+]	Info / Angle
[<>]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
O)I/II	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
Subtitle	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Quick	Display / Media
3	3	[■]	D.Menu / Top
4	4	[>]	Setup / OPT /
5	5	Text	Text / Goto
6	6	List	Smart / List
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	↑	Shift + Up
9	9	Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
Up	Up
←	Shift + Left
Left	Left
OK	OK
Right	Right
→	Shift + Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
↓	Shift + Down
<</[≡+]	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/[≡♦]	>> / Tune+
I <</[≡?]	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
II/I>/[▼]	Pause / Step / Freeze
>>I/[O]/[≡x]	>>I / Preset+

Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random