| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| CH LIST | CH. List | LIST SMART | Smart / List |
| P | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| MEDIA.P | Media. P | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| A | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Green | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | | |
| C | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | |
| D | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT / PICTURE | Picture / Format | | | |
| S.MODE | S. Mode | TITLE / SOUND | Sound / Title | | | |
| I-II DUAL | Dual / I-II | SHIFT + LANG I/II / AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II | | | |
| AD | AD | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | | | |
| P.SIZE | P. Size | SIZE / ZOOM | Zoom / Size | | | |
| SUBT. | Subt. | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | |
| ◀◀ | << | TUNE- / ◀◀ | << / Tune- | | | |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE / ⏸ | Pause / Step / Freeze | | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ / ▶▶ | >> / Tune+ | | | |
| ● | Rec | REC MODE / ● | Rec / Rec Mode | | | |
| ▶ | Play | SLOW / ▶ | Play / Slow | | | |
| ■ | Stop | HOLD / ■ | Stop / Hold | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |