Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	[≡]	Text / Goto
Screen	Picture / Format	9	9
Lang	Audio / Lang I/II	0	0
Subtitle	Subtitle / EQ	Recall	Back / Return
World	Smart / List	Up	Up
Red/↑	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green/↓	Green / APP / Repeat	Right	Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Blue	Blue / Prime Video / Random	Return	Shift + Back / Return
1	1	Return	Exit / Cancel / Clear
2	2	Down	Down
3	3	OK	OK
4	4	Source	AV / Input / RDS
5	5	FAV	Fav / Marker / PC
6	6	Presets	Display / Media
7	7	Sleep	Sleep / Timer
8	8	V+	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
P+ PR+	CH+ / Page+		
Info	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
EPG	Guide / EPG / -/--		
V- Vol -	Vol -		
P- PR-	CH- / Page-		